
Verbindungsherstellung zwischen OpenStage T und OpenStage Manager

Diese Anleitung beschreibt die Installation der Treiber-Software und die erforderliche Konfiguration, die zum Betrieb eines OpenStage 60 T oder OpenStage 80 T zusammen mit der PC-Software OpenStage Manager erforderlich ist.

Voraussetzungen

- Ein betriebsbereits OpenStage 60/80 T.
- Ein USB-Kabel.
- Die Treiber-Software „OpenStageRNDIS V1 Rx.x.x Install.exe“
- Die uninstallierte Software OpenStage Manager.
- OpenStage 60/80 T in Betrieb.
- **WICHTIG: Keine USB Verbindung vom Telefon zum PC.**

Hinweise

USB-Steckplatz

Die Verbindung PC und OpenStage 60/80 T funktioniert nach der Installation nur genau an dem USB-Steckplatz, mit dem das Telefon während der Installation verbunden war. Wird das Telefon an einem anderen USB-Steckplatz angeschlossen, so kann der PC keine Verbindung mit dem Telefon herstellen.

Sofern der OpenStage Manager nicht geöffnet ist, können Sie den USB-Stecker problemlos vom Steckplatz ziehen und bei Bedarf wieder einstecken.

MS Windows 2000

Bei der Installation der Treiber-Software auf einem MS Windows 2000 System kann es vorkommen, dass eine Meldung zum Neustart des Betriebssystems erscheint. In diesem Fall verneinen Sie diese Meldung, da ein Neustart nicht erforderlich ist.

Installationsablauf

1. Starten Sie die Datei **OpenStageRNDIS V1 Rx.x.x Install.exe**. Folgende Sicherheitswarnung erscheint.



2. Klicken Sie auf **Ausführen**. Der Installation Wizard wird gestartet.




3. Gehen Sie sicher, dass das OpenStage 60/80 T und Ihr PC noch nicht per USB-Kabel miteinander verbunden sind. Erst danach klicken Sie auf **Next**. Es öffnet sich ein neues Fenster.



4. Klicken Sie auf **Weiter**.

Sie werden nun aufgefordert die Lizenzbestimmungen zu lesen und zu bestätigen.



5. Klicken Sie auf den Satz **I accept this EULA**, um die Lizenzbestimmungen zu akzeptieren.
6. Klicken Sie auf **Weiter**.
Es wird folgender Installationsvorgang angezeigt.
Häufig erscheint sofort danach eine MS Windows Warnung.



7. Klicken Sie auf **Installation fortsetzen**.
Es wird die erfolgreiche Installation angezeigt.




8. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Folgendes Hinweisfenster erscheint.



9. Verbinden Sie zuerst mit dem USB-Kabel das OpenStage 60/80 T mit dem PC. Klicken Sie noch nicht auf OK, wir kommen später darauf zurück.



Das Betriebssystem hat das OpenStage 60/80 erkannt. Durch das Verbinden wird automatisch die Hardware-Installation gestartet. Der Installationsablauf kann mehrere Minuten dauern.



10. Klicken Sie auf den Satz **Ja, nur dieses eine Mal**, um diese Funktion auszuwählen und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.



11. Klicken Sie auf den Satz **Software automatisch installieren**, um diese Funktion auszuwählen und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
Folgende Standard-Warnung erscheint.



12. Klicken Sie auf **Installation fortsetzen**.
Der Assistent ist mit der Installation fertig.



13. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
Nun werden einige Einstellungen automatisch vorgenommen. Dies kann einen Moment dauern.

Der Assistent schließt sich und folgendes Fenster wird wieder sichtbar.



14. Klicken Sie auf **OK**.

Der Installation Wizard zeigt eine erfolgreiche Installation an.



15. Klicken Sie auf **Finish**.

Die Installation des Treibers ist abgeschlossen.

Bestellnummer: A31003-S2000-J105-1-31

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.de/open

© **Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG**
Hofmannstr. 51,
D-81359 München

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können.

Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Die verwendeten Marken sind Eigentum der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG bzw. der jeweiligen Inhaber.